

Foto Power Bank | Linee Guida per la Stampa

La seguente guida per la stampa è stata preparata così che tu possa predisporre l'artwork e/o testo, che potrai inviare via e-mail al tuo Account Manager Flashbay. Dopo aver spedito la grafica riceverai una prova virtuale in PDF che potrai revisionare e controllare per eventuali modifiche prima dell'ordine.

Specifiche dell'artwork:

L'area di stampa visibile ha una dimensione di 71.5mm x 91mm, che si sviluppa tutto intorno alla circonferenza del Power Bank Foto. E' necessario creare l'artwork con un margine di **3mm** per un'area totale di **77.5mm x 97mm**.

- ▶ Scala colori CMYK
- ▶ I file vettoriali sono preferibili
- ▶ Minima risoluzione per file raster 300dpi, preferibilmente più di 600dpi

Perchè

abbiamo bisogno dei margini?

Il margine è quella parte dell'immagine che va oltre il bordo del foglio, dopo il rifilo. E' la parte ai lati del documento che permette a chi stampa di avere un piccolo spazio di manovra per correggere un eventuale spostamento della carta o incoerenze sul design. I margini servono per assicurarsi che non siano presenti bordi non stampati sul documento finale.

