



Area	Codice	Come misurare	S		M		L		XL		XXL		Tolleranza
			cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	
Lunghezza	<b>A</b>	dalla spalla anteriore al fondo	67	26.4	69	27.2	71	28	73	28.7	75	29.5	± 2cm / 0.8inch
Larghezza collo	<b>B</b>	larghezza del collo	19	7.5	21	8.2	23	9	25	9.8	27	10.6	± 1cm / 0.4inch
Larghezza spalle	<b>C</b>	distanza tra le due estremità delle spalle	48	18.9	54	21.3	58	22.8	62	24.4	66	25.9	± 1cm / 0.4inch
Circonferenza torace	<b>D</b>	Distanza tra i due punti che si trovano sotto il punto di giunzione del manicotto e del corpo del tessuto di 1,5 cm	52	20.5	56	22	60	23.6	64	25.2	68	26.8	± 2cm / 0.8inch
Larghezza del fondo	<b>E</b>		45	17.7	49	19.3	53	20.9	57	22.4	60	23.6	± 2cm / 0.8inch
Lunghezza delle maniche	<b>F</b>	Distanza tra le punte delle spalle e l'estremità del manicotto	59	23.2	60.5	23.8	62	24.4	63.5	25	65	25.6	± 1cm / 0.4inch
Lunghezza delle maniche	<b>G</b>	Larghezza del polso	9	3.5	9.5	3.7	10	3.9	10.5	4.1	11	4.3	± 0.6cm / 0.2 inch